

リカバリーディスクの使用方法について

リカバリーディスクについて

本ディスクは、リカバリーをおこなうプログラムと本体の拡張機能を動作させるためのソフトウェアのバックアップで構成されています。

リカバリーについて

リカバリーとは本パソコンのハードディスク（Cドライブのこと）の中身全体をセットアップ前の状態に戻すことを言います。

リカバリーで失われるもの

ご購入後に追加されたアプリケーションとその設定情報やハードディスクに保存したデータのすべてが失われます。

リカバリーをおこなうとハードディスクをフォーマットするため内容がすべて消えてしまいます。必要なデータは事前にバックアップを取ることを強くお奨めします。

リカバリーの実行

- 1 製品の電源をONにします。
- 2 Windowsのロゴが表示される前までに、光ディスクドライブに「リカバリーディスクDisc 1 of 3」をセットします。
もし、Windowsが起動した場合は、スタートメニューよりコンピュータの再起動をおこないます。
- 3 「SOTECリカバリーツール」という画面が表示されますので内容を確認して、画面の指示に従いリカバリーをおこなってください。
- 4 「リカバリーが完了しました」と表示の画面で、「OK」を押すとディスクがイジェクトされ電源が切れます。
- 5 これでリカバリーは終了です。
本体添付のユーザズガイドに従いセットアップをおこなってください。

*：尚、Windows XPのユーザズガイドは付属していません。

*：Windows VistaおよびWindows XPは、同時にリカバリーすることはできません。